



주요 부분의 설명



1. 파노라마 고정 손잡이
2. 플레이트 고정 손잡이
3. 파노라마 베이스 (5° 인덱스)
4. 플레이트 스톱퍼
5. 수평계
6. 퀵슈 눈금 : 8mm 간격

부속품



어댑터 플레이트 (PE-1)



나사캡



퀵슈 고정나사(M6)



4mm 육각렌치

주의사항

1. 사용 전 반드시 플레이트가 퀵슈에 잘 고정되었는지 확인할 것
2. 사용하지 않을 경우 손잡이를 잠가둘 것
3. 세로 파노라마 촬영의 경우 퀵슈 및 파노라마 고정 상태에 더욱 주의할 것
4. 손잡이를 공구로 무리하게 잠그지 말 것
5. 오랜 시간 방치 및 차량이동 등 심한 진동에 노출된 경우 사용 전 반드시 퀵슈 고정상태를 확인할 것
6. 모래 등 이물질이 유입되지 않게 주의할 것
7. 바닷가 및 염기가 많은 곳에서 사용한 후에는 깨끗하게 청소할 것
8. 휴대 시에는 본인 및 타인에게 해가 되지 않게 유의할 것
9. 어린이가 가지고 놀지 않도록 유의하여 보관할 것

장착방법

본 제품은 당사의 Q-Ball i-Type 제품의 기존 퀵슈를 대체하여 사용하며, 도브테일 형식의 퀵슈에는 어댑터 플레이트(PE-1)를 이용하여 사용할 수 있습니다.

1. 파노라마 퀵슈와 볼헤드 및 어댑터 플레이트의 사각부를 잘 맞추어 결합한다.
  2. 4mm 육각렌치를 이용하여 M6 볼트를 체결하고 팍 잠근다.
  3. 동전을 이용하여 나사캡을 돌려 잠근다.
- ※ 볼헤드에 장착 시 필히 볼을 고정 후 장착할 것

